



Manual control remoto universal Telefónica



movistar
ELIGE TODO

Botones control de equipos



1. Funciones de control remoto universal
2. Acceder a los menús
3. Botones de navegación, permiten desplazarse por una página, un menú, etc.
4. Validar una función o una opción
5. Regresar al canal, la pantalla o el modo anterior
6. Aumentar o reducir volumen
7. Silenciar / Mute
8. Acceder a los canales y a las distintas opciones contextuales
9. Cambiar a la lista de canales favoritos
10. Salir de una pantalla o de un modo (inglés/español)
11. Seleccionar un audio alternativo

- 12.** Encender o poner el decodificador en espera
- 13.** Seleccionar la entrada de video
- 14.** Mostrar la guía electrónica de los programas
- 15.** Mostrar la información sobre un programa
- 16.** Opciones contextuales
- 17.** Acceder a la función de búsqueda de programas
- 18.** Cambiar de canal
- 19.** Borrar caracteres
- 20.** Seleccionar los subtítulos
- 21.** Ver ayuda

Nota:

Para funcionar, el control remoto necesita dos pilas (AAA). Las pilas suministradas no son recargables.

Configuración del control remoto universal Telefónica

Para configurar el CRU con el decodificador Technotrend se debe:

- 1.** Encienda el decodificador.
- 2.** Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
- 3.** Oprima una vez la tecla Decoder (12), el led encenderá y apagará una vez.
- 4.** Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee dos veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
- 5.** Oprima los dígitos: 02263 con los botones numéricos de su control remoto universal.
- 6.** El led titilará dos veces y quedará programado con su decodificador Technotrend.

Para configurar el CRU con el Televisor se debe:

- 1.** Encienda el televisor.
- 2.** Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
- 3.** Oprima una vez la tecla TV (15), el led encenderá y apagará una vez.
- 4.** Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee dos veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
- 5.** Oprima los dígitos correspondientes a la marca de su TV con los botones numéricos de su control remoto universal.
- 6.** Si el código es el correcto el led titilará dos veces, pruebe completamente realizando las funciones de su TV, apagado, encendido, cambio de canal, cambio de volumen, menú, salir e input. Si no funcionan correctamente pruebe otro código de su TV hasta quedar programado con su televisor.

Para configurar el CRU con el DVD se debe:

- 1.** Encienda el DVD.
 - 2.** Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
 - 3.** Oprima una vez la tecla DVD (13), el led encenderá y apagará una vez.
 - 4.** Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee dos veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
 - 5.** Oprima los dígitos correspondientes a la marca de su DVD con los botones numéricos de su control remoto universal.
 - 6.** Si el código es el correcto el led titilará dos veces, pruebe completamente realizando las funciones de su DVD, apagado, encendido, play, pausa, menú, adelantar, atrasar, stop. Si no funcionan correctamente pruebe otro código de su DVD hasta quedar programado con su televisor.
- 