

Voz 4G Movistar

Instructivo de activación del Voz 4G

Configuración y uso de Voz 4G en equipos Nokia.

1

Activación Android estándar

1. Ir a ajustes del dispositivo



Deslizar la barra de notificaciones (deslizar dos veces)



Seleccionar el icono de ajustes



2. Ir a ajustes de redes móviles



Ir a internet

y redes



Ir a red móvil



Ir a avanzado



3. Activar VoLTE



Activar 4G LTE mejorado

Verificación



Verificar que este el icono de Voz 4G junto al de red móvil

5

Activación Android Go

1. Ir a ajustes del dispositivo



Deslizar la barra de notificaciones



Seleccionar el icono de ajustes

2

2. Ir a ajustes de redes móviles







Ir a red móvil

Ir a avanzado

Ir a internet y redes

3. Activar VoLTE



Activar 4G LTE optimizado

Verificación



Verificar que este el icono de 4 junto al de red móvil

5